


VACUUM V35e/V40e/V45e



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO VACUUM

1. Ενεργοποιούμε το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος του vacuum



2. Ανάβει η ένδειξη 1 στο μπροστινό πάνελ. Σε λειτουργία
3. Ρύθμιση κόλλησης & vacuum κουμπί 7 & 8
4. Συσκευάζουμε το προϊόν που θέλουμε στην γκοφρέ σακούλα. Βάζουμε την γκοφρέ πλευρά της σακούλας από κάτω και μέσα στην υποδοχή προσεκτικά κάτω από το λαμάκι.
5. Πιέζουμε το καπάκι και ξεκινά το vacuum. Μετά το τέλος του vacuum και της κόλλησης ανοίγει το καπάκι αυτόματα.
6. Το προϊόν είναι έτοιμο

ΠΑΝΕΛ ΟΘΟΝΗΣ

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 LED ON - Σε λειτουργία | 7 Ρύθμιση χρόνος κόλλησης |
| 2 Button stop - Παύση λειτουργίας | 8 Ρύθμιση χρόνος vacuum |
| 3 Χειροκίνητη χρήση (LED) | 9 Χειροκίνητο vacuum |
| 4 Αυτόματη χρήση (LED) | 10 Χειροκίνητη κόλληση |
| 5 Ένδειξη χρόνος κόλλησης | 11 Επιλογή αυτόματη/χειροκίνητη |
| 6 Ένδειξη χρόνος vacuum | |

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ VACUUM

1. Πατάμε το μπουτόν 11 έτσι ώστε να ανάψει η ένδειξη χειροκίνητο.
2. Ακολουθούμε τα βήματα 4 & 5 με ρύθμιση στο κουμπί 7
3. Πατάμε το μπουτόν 10 (κόλληση) όταν το vacuum μας είναι στο ποσοστό που θέλουμε. Το μηχάνημα κάνει κόλληση και μετά ανοίγει το καπάκι. Vacuum και κόλληση τέλος.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Καθάρισμα τεφλών στο τέλος της ημέρας με οινόπνευμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Για οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή απολύμανσης της μηχανής απαραίτητη η αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος.
2. Κατά τη χρήση των μηχανών να ακολουθούνται πάντα οι «Οδηγίες Ασφαλούς εργασίας & Πρόληψης Ατυχημάτων» της εταιρείας μας.