



Handabroller D25 / Tape gun D25

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie vorgehen, um Ihren Handabroller D25 einsatzbereit zu machen. Folgen Sie dazu einfach den Schritten in numerischer Reihenfolge.

In the following you will learn how to setup your tape gun D25. For this, please follow the instruction in numerical order.



Handabroller D25 inkl. Adapter für 76 mm (3“) und 25 mm (1“) Rollenkerne, Distanzringe

Tape gun D25 incl. adapter for 76 mm (3“) and 25 mm (1“) roll cores, spacer rings



Distanzringe für unterschiedliche Klebebandbreiten
Spacer rings for different tape widths



Kleberolle mit der Klebeseite nach unten einlegen

Put adhesive tape roll (with the adhesive side down) on the wheel



Auslöser betätigen, dass sich die Rollen drehen

Press and hold the trigger to spin wheels



Band an den Führungsrollen entlang führen und ...

Put the tape along the rolls and ...



... das Trägerpapier von oben in die hintere Rolle einfädeln

... secure the end of tape through slots in the behind wheel



Nur nötig bei Papiervlies Klebebändern: Entfernen Sie ein Stück der Klebeschicht, um einen „Anfang“ zu erhalten

Only necessary for tissue tapes: remove a piece of adhesive film



Ihr Handabroller D25 ist nun einsatzbereit
Your tape gun D25 is now ready to use